



BYT SIM-KORT PÅ DIN MINIFINDER



1

STÄNG AV LARMENHETEN

På strömbrytaren från 1 till 0. Innan steg 1 kan du logga in på sin kundinloggning och fabriksåterställa larmet för att underlätta bytet

2

TA UT SIM-KORTET

Ta ut det gamla SIM-kortet och stoppa i det nya. Se till att SIM-kortet sätts i åt rätt håll med den skurna delen utåt mot RF-ingången.

3

SLÅ PÅ ENHETEN

Efter att du bytt SIM-kort. Låt larmet vara avstängt i ett par minuter. Slå därefter på enheten på strömbrytaren från 0 till 1

4

LOGGA IN PÅ KUNDINLOGGNING

Logga in på ditt befintliga konto och ändra till ditt nya telefonnummer. Numret ska angivers med en nolla (0) i början och utan landskod (dvs ej +46) Avsluta med att skicka inställningarna.

VID FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR

VÄNLIGEN KONTAKTA OSS PÅ
SUPPORT@VETEL.SE